


DMS-08FC20E操作说明书

一、分机正/背面图



二、主要参数说明：

1. 工作电压：DC18V
2. 湿度：45%~95%
温度：-20° C~+50° C
3. 视频信号：PAL，标称阻抗75Ω
4. 动态电流：<300mA（彩色液晶显示屏）
静态电流：≤60mA
5. 振铃声级：70dB

四、操作说明

通话：当分机被呼叫时，按下“通话键”即可通话，通话时间90秒，再按通话键可结束通话。

开锁：当分机在通话状态下，按“开锁键”即可开启对应电锁。

监视：在待机下，按“监视键”即可查看单元门口图像，再按下通话键后即可通话监视30秒左右。

信息提取：当信息指示灯闪烁时，在待机下按“开锁键”即可提取公共信息（连续按两下可以提取私人信息）。再按“开锁键”可提取下一条信息，按“通话键”可结束信息提取。

门铃呼叫：当门口安装配套的小门铃的时候，按小门铃室内机会响铃（没有图像）。30秒后自动关闭或按免提键关闭。

呼叫管理机：在待机下，长按“呼叫键”3秒即可呼叫管理中心主机。

五、设置说明

长按“设置键”3秒嘀一声进入设置状态，可看到设置菜单如下图：

在设置状态下，“监视键”相当于上翻键，“开锁键”相当于下翻键，选好选项后再按“设置键”进入“”所指的选项中，操作结束后再按“通话键”保存并退出。

设置房号
分机从主分机选择
防区布撤防
铃声
亮度
对比度
声音音量
铃声音量

- ①设置房号：按“设置键”进入设置四位房号，“监视键”选择下一位数字，“开锁键”对该位数字进行调整（按一次“开锁键”该数字将依次增大，不需要编码的房号编数字“0”表示），操作完毕后按“通话键”保存。
- ②分机从主分机选择：按“设置键”进入该选项设置，“监视键”、“开锁键”可选择把当前分机设置为主分机或从分机，操作完毕后按“通话键”保存。
- ③防区布撤防：按“设置键”进入该选项设置，“监视键”、“开锁键”可选择防区布防操作或者撤防操作，当选择布防时指示灯闪烁，操作完毕后按“通话键”保存，30秒后进入布防状态，布防状态指示长灯亮。布防主要是布红外和门磁报警，红外是短路报警，门磁是断开报警。
- ④铃声：按“设置键”进入铃声选择，“监视键”、“开锁键”可上下选择铃声，一共有25首炫铃可选择，操作完毕后按“通话键”保存。
- ⑤亮度：按“设置键”进入当前分机屏幕亮度调整，“监视键”降低亮度，“开锁键”加大亮度，操作完毕后按“通话键”保存。
- ⑥对比度：按“设置键”进入当前分机屏幕色彩对比度调整，“监视键”降低对比度，“开锁键”加大对比度，操作完毕后按“通话键”保存。
- ⑦声音音量：按“设置键”进去当前分机通话声音音量调整，“监视键”降低通话音量，“开锁键”加大通话音量，操作完毕后按“通话键”保存。
- ⑧铃声音量：按“设置键”进去当前分机提示铃声音量调整，“监视键”降低铃声音量，“开锁键”加大铃声音量，操作完毕后按“通话键”保存。

六、注意事项：

1. 防水防潮；远离磁场；避开污物和过多的灰尘。
2. 勿让阳光直射，远离火源（适宜使用温度为0至50℃）。
3. 非本公司指定产品，不可配套使用。
4. 保持表面清洁，勿直接用水冲洗，忌用天那水、苯、汽油等化学溶剂擦拭。
5. 须由本公司专业人员（或本公司授权后，在本公司指导下）安装拆卸。

七、检查及排除故障：

1. 无图像故障：请检查视频线是否连接好；请检查亮度调节是否在过黑暗状态。
2. 通话无声音：请检查音频线连接是否正确（检测AU电压是否为4.9V, 否则不正常）。
3. 通讯故障：请检查数字线连接是否正确（检测DA电压是否为11.8V, 否则不正常）。
4. 画面不消失时：关掉电源，5秒钟后重新开机。
5. 画面出现雪花时：请检查周围是否有干扰源（如机电设备等）。