


技术参数：

电源供应：4.5V-6.5V
典型静态电流：<40微安
动作电流：<180毫安
开门指纹后卡片数量：≤300组
开门密码数量：≤300组
执行机构：直流微型电机
可配锁体：国内标准锁体
环境：工作温度：-20℃-70℃
存储温度：-25℃-125℃
湿度：5%-95%



保修卡

保修卡编号：
产品型号：
出产编号：

智能门锁系统品质保证说明：

尊敬的用户：
首先感谢您选用本公司的产品，为了使我们的服务更加完善，请认真将以下各项资料填写完整并妥善保管本保修卡。
一、自购买起，三年内，在正常使用状态下发生故障，可享受免费维修。
二、在保修期内，若有下列状况，恕不能免费维修：
A. 未能出示保修卡，或保修卡有涂改现象； B. 不按说明书使用，导致损坏者；
C. 私自拆卸，令封条破损者；D. 由不可抗力因素造成（如天灾等）而导致机器故障者。
三、超过保修期，我公司可提供零配件及维修等有偿服务。

用户信息

用户名称：
联系电话：
联系地址：

经销商信息


经销商名称：
电话：
地址：

经销商印章

购买日期：

注：本保修卡只限于机器本身，如有额外服务则依规定收费。


安装操作指南
智能家居门锁



重要提示：

- * 请务必将应急机械钥匙随身携带或置于室外安全之处！
- * 使用本产品前敬请仔细阅读本说明书，请妥善保管说明书，以便今后查阅。
- * 产品功能如有变动，以实物为准。
- * 感谢您选购本产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》真诚为您提供服务！

一、配件组成




- A.把手
- B.前锁板
- C.钥匙
- D.USB接口
- E.防水垫
- F.方轴
- G.锁体
- H.螺丝 (M5*10)
- I.螺丝 (M5*L)
- J.门扣盒
- K.门扣板
- L.反锁钮
- M.后锁板
- N.1.5V五号碱性电池
- O.电池盖
- P.数据线
- S.后盖板
- R.滑盖

代号	数量	规格	适合门厚(mm)
F	1	□8*80	35-60
	1	□8*105	60-80
	1	□8*125	80-100
I	2	KM5*35	35-45
	2	KM5*45	45-55
	2	KM5*55	55-65
	2	KM5*65	65-75
	2	KM5*75	85-95
	2	KM5*85	95-105


注：F、I根据不同的门厚选择不同的规格

二、安装注意事项

1.为保证安装成功,在拧扭螺丝时请不要用力过度,以免对产品造成损坏




3.请正确选择安装工具



5.为了正确安装和使用,请确认您的门厚在35-110mm范围


7.安装时,请将把手中心调至离地面为1米左右为宜




2.开孔前,请佩戴保护眼镜,以免对眼睛造成伤害




4.请从门的两边开孔,以免对门的破坏




6.请确认您的开门方式,以您站在门外为准,向里推,门轴在右边为右内开,共有四种开门方式,右内开,右外开,左内开,左外开,如下图所示:




左内开



左外开




右内开



右外开


三、安装步骤

安装前请您确认门时铁门(防盗门)还是木门,一般铁门用天地钩锁体,木门用无天地钩锁体.
下面以木门安装来说明:



1.画线


将随机附带的开孔模板用手贴在门上,用木工笔画线,注意,把心离地面的高度,如下图:



3


2.开孔

用直径10mm的钻头和直径20mm开孔器分别在所画线的中心点位置打孔;用直径10mm的钻头和凿子在锁体和门口板画线位置进行开凿:



3.安装锁体和门口板


按下图将锁体插入开好的孔内并用螺丝固定:



4


4.左右开调换

根据门的左右开情况，松开螺丝（H），将把手（A）调换成右开或左开，如左下图，然后将转轴上的三角箭头对准R（右开）或L（左开），如右下图：




5.安装前、后锁板

按下图将防水垫（E）、后盖板（S）按在门上，然后用两颗M5XL（I）（长度见第一页列表所示）的螺丝将后盖板（S）锁紧，最后用两颗MX10（H）的螺丝紧锁：



6.安装电池


按下图装上8节1.5V碱性5号干电池（N），注意正负方向：



电池一般可以使用8个月，不宜过长使用，在机器提示下请及时更换电池，以免影响使用

7.应急电源及应急钥匙使用

- 1.将充电宝接口与应急电源接口对接，手掌触摸按键区域，指纹头亮时即可进行对比操作开门；
- 2.将钥匙插入钥匙孔内，将钥匙（C）旋转90度，再向上推不放松，此时用手压手把即可开门




单电子部分不能工作或电池没电时可以用应急钥匙开门；钥匙应保管在室外安全地方

四、操作

1. 注意事项


1. 在触摸按键时，必须同时触摸4个按键以上才能上电；
1. 在登记时首先登记至少一名管理员，然后才能登记普通用户；
2. 用指纹登记时，手指必须干净，无脏污/水等；
3. 在OLED屏提示开锁动画时，必须在规定时间内压把手开锁；
4. 在录入指纹时，手指必须与棱镜面保持平行且稍微向下用力按压；
建议：使用食指、中指或无名指验证。



2. 功能介绍

1. 标配功能：指纹、密码、钥匙、M1卡或组合验证功能；
2. 选配功能：无线遥控；
3. OLED显示屏，触摸按键上电；
4. 可查询开门记录；
5. 可设置常开功能，适合通道及会议室等使用；
6. 权限分级管理：
管理者：只有管理者才能进入菜单；可为普通用户登记操作；开锁权限普通用户：只有开锁权限
7. APP控锁：远程开锁、语音开锁、授权开锁、开锁提示、非法开启告警等功能（仅限于智能版）

3. 界面介绍



4.操作步骤

进入锁功能管理 → 按“1+” → 进入功能管理 → 输入管理员信息


操作后提示:输入管理员信息(初始状态下管理员信息为密码:123456)管理员验证后即可进行功能管理。
注:屏幕光标移动按数字键盘“2”上翻,按“8”下翻,按“*”返回,按“#”确认。

一、录入开锁信息 (须录入管理员信息)




注:录入过程中,输入编号直接按“#”确认为顺序录入,指纹或密码均不能重复录入,密码位数为4到16位。


二、删除开锁信息 (须录入管理员信息)



注:删除过程中,不能删除当前通过验证的管理员信息,使用初始密码通过验证不能使用删除功能。

三、系统设置 (须录入管理员信息)





注：记录存储数量为250条，记录号由001-250，记录满后从001号开始重新覆盖保存，顺序查询显示最近一次开锁记录。时间查询显示为输入日期的最近一次开锁记录。

四、修改密码（须录入管理员信息）



5.恢复出厂设置

长按后面DEL键5秒，系统即进入恢复出厂设置状态，所有开锁信息和记录都将清空，成功后，初始密码为123456（可用于管理员验证）。

6.其他

- ★ 连续输入错误码超过5次，键盘锁定3分钟，3分钟系统不响应任何操作。
- ★ 密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：xxx正确密码xxx;即可在密码前后增加一些无关码，然后按“#”号确认。开门密码必须包含在所输入的内容中。
- ★ “*”键为（取消）或（返回），“#”键为确认；按“*”键，清空已输入的所有按键值。
- ★ 在语音提示“已开锁”后再转动把手开门。

备注：


初始状态：出厂的初始密码为“123456，输入“123456”即可开门。录入管理员信息后，初始密码“123456”将自动删除。

(以下功能仅限于智能版)

手机APP安装说明

硬件安装


网关接通电源及路由器
(路由器开启DHCP功能并带有WIFI功能)



i 网络连接正常---指示灯长亮状态
网络连接不正常---指示灯闪烁状态

手机网络配置

i 第一次安装,手机必须连接网关连接的
路由器所发射的WIFI



手机连接网络

账户注册

1.点击界面右下角的【注册】按钮,
进入【注册】界面(如图2所示)



2.在图2所示界面,输入您的邮箱、用户名、
密码后,点击【注册】按钮后,提示“注册
成功”,即可完成注册;

3.进入【登录】界面,输入用户名和密码后,
点击【登录】按钮(如图1所示)

APP使用说明

1.使用前准备

使用前,必须确保手机已连接本地WIFI
(必须为网关所连接的路由器所在的WIFI)

2.用户注册及登录

1)APP安装完成后,打开进入app(如图3所示)的账
户登录界面,如果您没有账户及密码,此时需要注
册一个账号。



图4

2)当您已经添加过一个网关,需要再添加一个新网关时,需在
[设置]界面点击【网关检测】按钮,才能弹出(如图4所示)
的网关检测界面。

3)智能网关添加步骤完成后,再界面点击【下一步】按钮,
进入智能网关与房间绑定界面,此时智能网关默认将所有
房间勾选,如不需要绑定所有房间,点击对应的房间
图标可进行选定机取消,点击【立即绑定】按钮,则智
能网关与房间绑定(如图5所示)



图6

3.智能网关的添加及绑点房间

当您是首次使用时,账户登录后,将会提示“检测到一个新
的网关”(如图6所示),此时您可以在自定义名称中,输入您
喜欢的名称,如“网关”,如不输入名称,则网关名称将自动命
名为“默认网关”。

4.添加设备

1)在房间界面,点击【添加】按钮(如图7/8所示)



图9

图10

2)点击【智能锁】按钮,进入“扫描智能设备二维码”界
面(如图9所示),将手机摄像头对准智能锁的二维码,扫描
成功后,弹出(如图10所示)界面,再【取名】一栏
中输入名字,点击【完成】按钮,提示“添加成功”,
完成添加。



图11

图12

3)授权方式有单次授权,永久授权,期限授权三种方式,
(如图11),单次授权,此密码只可以用一次,永久
密码可永久使用,期限授权,可以在设定的时间内密码
有效(如图12)。



图13

图14

5.控制智能锁

1.点击图13中锁中下部开锁的标识,则会出
现输入密码的对话界面(如图14),输入密码
(此密码需在智能锁操作菜单内操作,方法
请见录入开锁信息),即可远程开启智能锁。
输入密码建议不要保存密码。但使用语音控
制开锁时,必须选择保存密码。



图13

图14

2.在智能锁解锁选择菜单下，有密码授权、告警记录取消保存密码三个子菜单（如图15），点击密码授权，输入授权密码（此密码为智能锁的管理员密码）（如图16）



图15

图16

3.告警记录(如图17)

- 1)可记录开锁记录，时间、谁开启过智能锁，
- 2)输入密码达六次，APP会自动收到报警信息
- 3)用钥匙开锁时，APP会自动收到报警信息
- 4)当锁被撬开时，APP会自动收到报警信息
- 5)输入挟持密码时，APP会自动收到报警信息，

4.取消保存密码(如图18),可清除保存的密码



图17

图18



装箱清单

